

Postup při uvedení jednotlivých kanalizačních přípojek do provozu

- 1) Naplánujte si termín, kdy budete schopni přepojit odpad (gravitační nátokovou část) z domu do nové jímky. Dopojení gravitační nátokové části do nové jímky provádí každý z majitelů samostatně na vlastní náklady. **Dopojení probíhá až po kontrole jímky VHS Benešov.** Při dopojení je možné se dohodnout např. s těmito firmami:

Kontakty dopojení gravitační část

Pavel Říha, Měchenice, minibagry 777 430 800	Petr Liška, Davle, spíše větší bagry 734 700 111, zemni prace-liska@seznam.cz https://www.zemni prace petr liska.cz
Alan Hošek, Měchenice 728 899 033, alan hosek@centrum.cz https://www.peceodumazahradu.cz	Tomáš Pokorný, Zbraslav 604 975 740, info@stavbypokorny.cz www.stavbypokorny.cz
Jiří Štípek, Čísovice 603 418 178, j.stipek@seznam.cz https://zemni prace jimky.cz	Oto Záruba, Davle, v Šerpinách 608 976 139



- 2) Nahlaste svůj záměr připojení na kanalizaci vč. předpokládaného termínu u paní Týrové, ze společnosti VHS Benešov, na tel. č. **724 431 966** nebo emailu tyrova@vhsbenesov.cz, která bude jednotlivá připojení administrovat/koordinovat.
- 3) Paní Týrová s Vámi domluví termín návštěvy technika z VHS Benešov, který provede **před samotným připojením gravitační části** kontrolu jímky, zda neobsahuje předměty, které do kanalizace nepatří (suť, hadry atd.). **Jímka před spuštěním musí být čistá a prázdná.** Technik s Vámi sepíše dotazník k uzavření smlouvy, seznámí Vás s provozním řádem a obecnými pravidly, co do kanalizace nepatří. Na základě těchto podkladů Vám budou následně vyhotoveny a rozeslány smlouvy.
Technik dále provede odečet vodoměru, jehož stav bude počátečním stavem pro výpočet **stočného**. Pokud někdo využívá vlastní studnu, stočné se bude počítat dle směrných čísel, popř. dle stavu vodoměru, který musí být namontován.
- 4) Pokud při kontrole bude vše v pořádku, můžete napojit gravitační část z domu do nové jímky. Po fyzickém připojení gravitační části musíte zprovoznit čerpadlo – viz návod níže (v případě, že si nebude vědět rady se zprovozněním, kontaktuje obecní úřad na tel. č. 777173169 nebo 724173199, rádi Vám pomůžeme).
- 5) Až budete mít vše hotové, **doloží majitel nemovitosti doklad o vývozu staré jímky.** Tento doklad prosím doneste na OÚ do 2 měsíců od připojení. Doklad můžete také zaslat emailem na: podatelna@obecmechenice.cz. Obsah stávající žumpy, popř. ČOV, **nesmí být přečerpán do nové jímky kanalizace.** Vzhledem k systému dálkové kontroly čerpací stanice, takové situace stanice identifikuje, nahlásí situaci VHS Benešov jako „poruchu“ a jejich výjezd, či případné další náklady s tím spojené bude hradit majitel nemovitosti.

Provozní informace:

*„V případě ucpání čerpadla a zjištění, že je ucpáno něčím, co do kanalizace nepatří – hadry, ubrousky, kamení a podobně viz list „Co do kanalizace nepatří“ – **veškeré náklady na opravu hradí majitel v plné výši.**“*

POSTUP KE ZPROVOZNĚNÍ ČERPADLA PO NAPOJENÍ GRAVITAČNÍ ČÁSTI NA NOVOU JÍMKU

V ovládacím rozvaděči od spol. AQ SPOL je jistič v poloze vypnuto a stejně tak otočný spínač motorového chrániče nastaven do polohy vypnuto („0“).

- 1) Nahodte jistič v domě určený pro tlakovou kanalizaci, čímž připojíte rozvaděč pro tlakovou kanalizaci k napětí.
- 2) Ve venkovním rozvaděči pro tlakovou kanalizaci také nahodte jistič a otočný spínač motorového chrániče nastavte do polohy zapnuto („1“).
- 3) **Modrá** a **zelená** kontrolka s nápisem **ON** bliká.
- 4) Zmáčkněte tlačítko ručního provozu na jednotce AQ-GSM (**žluté tlačítko** ).
- 5) **Zelená kontrolka ON** zhasne a druhá **zelená kontrolka „OK“** se rozsvítí a **svítí již trvale**.
- 6) Nyní je stanice uvedena k okamžitému automatickému provozu řízena plovákovými spínači.

Červená kontrolka pouze problikne během zapínání, ale neměla by svítit trvale. Pokud zůstane svítit trvale, zkuste vše provést ještě jednou. V případě, že ani po zopakování postupu dle návodu kontrolka nezhasne, informujte o této skutečnosti VHS Benešov na tel. číslo 840 205 206.